

---

# もくじ（Windows版）

---

---

## EPSON PS Tools

---

概要.....	1
動作環境.....	1
EPSON PS Tools の画面の説明.....	2
EPSON PS Tools へのフォルダ追加登録・削除 .....	4
フォルダの追加登録.....	4
フォルダの設定内容の表示.....	6
フォルダの設定内容の変更 .....	7
フォルダの削除 .....	9
操作方法.....	11
その他の機能.....	12

# EPSON PS Tools

## 概要

EPSON PS Tools は、あらかじめ登録しておいたフォルダに、対応ファイル（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式）をドラッグ＆ドロップすることで、アプリケーションソフトを介さずに印刷するソフトウェアです。


## 動作環境

### Windows 環境

コンピュータ	USB ポートを標準搭載した PC/AT 互換機
対象 OS	Windows 2000/XP
CPU	Intel PentiumIII 以上を推奨
メモリ	128MB 以上を推奨
空きハードディスク	50MB 以上

# EPSON PS Tools の画面の説明

EPSON PS Tools の画面について説明します。



## メニューバー (Windows 環境)

メニュー名	項目名	説明
ファイル	終了	EPSON PS Tools を終了します。
ツール	送信	PS3 ステータス /PS3 フォントリストを印刷します。 ⇒「[ 送信 ] ダイアログ」12
	フォルダ追加	EPSON PS Tools で使用するフォルダを追加登録します。 ⇒「フォルダの追加登録」4
	フォルダ削除	EPSON PS Tools で選択したフォルダを削除します。 ⇒「フォルダの削除」9
	情報を表示	EPSON PS Tools で選択したフォルダの設定内容を表示します。 ⇒「フォルダの設定内容の表示」6
ウィンドウ	ステータスを表示 / ステータスを隠す	EPSON PS Tools のステータスを表示 / 非表示します。 ⇒「[ ステータス ] ダイアログ」12
ヘルプ	ヘルプの目次	EPSON PS Tools を説明しています。 現在、ご覧いただいているものです。
	EPSON PS Tools のバージョン情報	EPSON PS Tools のバージョンなどを表示します。

## アイコン

アイコン	説明
	EPSON PS Tools で使用するフォルダを追加登録します。 ⇒「フォルダの追加登録」4
	EPSON PS Tools で選択したフォルダを削除します。 ⇒「フォルダの削除」9
	EPSON PS Tools で選択したフォルダの設定内容を表示します。 ⇒「フォルダの設定内容の表示」6

## フォルダ情報

EPSON PS Tools で使用するフォルダ一覧を表示します。



登録したフォルダの名称を変更したり、フォルダの場所（パス）を変更すると一覧に表示されなくなり、フォルダから印刷できなくなります。

## EPSON PS Tools へのフォルダ追加登録・削除

☞ 「フォルダの追加登録」 4

☞ 「フォルダの設定内容の表示」 6

☞ 「フォルダの設定内容の変更」 7


☞ 「フォルダの削除」 9

### フォルダの追加登録


EPSON PS Tools で使用するフォルダを登録します。

#### ポイント


- フォルダは最大 16 個まで登録できます。
- EPSON PS Tools は、使用するすべてのコンピュータにインストールします。また、各コンピュータからフォルダの追加登録を行ってください。

1.  **アイコンをクリックします。**

[ フォルダ追加ウィザード ] 画面が表示されます。




2. 印刷を行うプリンタを選択して、[ 次へ ] ボタンをクリックします。




3. EPSON PS Tools で使用するフォルダのファイル名とフォルダを作成する場所を確認し、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

Macintosh 環境の場合は、[ 選択 ] をクリックして、ダイアログで名称と保存先を選択します。

Windows 環境の場合は、「フォルダ名」欄に名称を入力して、保存先を選択します。




4. 作成したフォルダのプリンタ設定やファイル設定などを変更する場合は、[ 設定 ] ボタンをクリックします。



☞ 「フォルダの設定内容の変更」 7


5. [完了] ボタンをクリックします。




以上で、EPSON PS Tools で使用するフォルダの追加登録は終了です。

## フォルダの設定内容の表示

1. 設定内容を表示したいフォルダを選択します。



2.  アイコンをクリックします。




⇒ 「フォルダの設定内容の変更」 7

## フォルダの設定内容の変更

- ⇒ 「[ プリント設定 ]」 7
- ⇒ 「[ ファイルオプション ]」 8
- ⇒ 「[ コメント ]」 9

### [ プリント設定 ]

<例> LP-9800CPL の場合



フォルダに設定されているプリンタのプリント設定のデフォルトを表示します。[ プリント設定 ] に表示される内容はプリンタによって異なります。


各項目の詳細については、PostScript プリンタに添付の「取扱説明書」を参照してください。



### ポイント

- [用紙サイズ：ジョブのデフォルト] の場合、ジョブ固有の用紙サイズ（A3 サイズで作られていれば A3）で印刷されます。
- 上記設定において、ページサイズが不明、またはプリンタの制限値を超えるサイズの場合、プリンタのデフォルトページサイズ（A4）で印刷されます。

## 【ファイルオプション】



フォルダにドラッグ＆ドロップされたファイルの形式に応じて、ここで設定されている情報が付加されてプリンタに出力されます。

必要に応じて設定してください。

ファイル形式	項目	説明
PDF	注釈を印刷	PDF 内の注釈を印刷します。
	自動拡大縮小	出力する用紙サイズに合わせて、PDF のページサイズを自動的に拡大・縮小して印刷します。 出力する用紙サイズは、[プリンタ設定]の「用紙のサイズ」で指定してください。「用紙のサイズ」で「ジョブのデフォルト」が指定されている場合は、この機能は有効になりません。
	逆順で出力	最終ページから出力します。
	ページの自動回転と中央配置	出力する用紙サイズに合わせて、自動的に中央配置と回転を行います。 出力する用紙サイズは、[プリンタ設定]の「用紙のサイズ」で指定してください。「用紙のサイズ」で「ジョブのデフォルト」が指定されている場合は、この機能は有効になりません。
EPS	showpage を付与	EPS ファイルに showpage コマンドを付けます。 EPS ファイルが印刷できない場合に、チェックを付けてください。EPS ファイルによっては、showpage コマンドを付与することで、印刷できる場合があります。 ただし、EPS ファイルにすでに showpage コマンドが付与されている場合は、白紙が 1 枚印刷されます。

TIFF/JPEG	自動拡大縮小	出力する用紙サイズに合わせて、イメージサイズを自動的に拡大・縮小して印刷します。  出力する用紙サイズは、[ プリント設定 ] の「用紙のサイズ」で指定してください。「用紙のサイズ」で「ジョブのデフォルト」が指定されている場合は、この機能は有効になりません。
	ミラー	イメージを鏡像反転して印刷します。
	ページの自動回転と中央配置	出力する用紙サイズに合わせて、自動的に中央配置と回転を行います。  出力する用紙サイズは、[ プリント設定 ] の「用紙のサイズ」で指定してください。「用紙のサイズ」で「ジョブのデフォルト」が指定されている場合は、この機能は有効になりません。

#### ポイント


EPS 形式の showpage コマンドについては、EPS ファイルを作成するアプリケーションソフトに依存します。  
詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書でご確認ください。

< 例 >

Illustrator 8.0 : showpage が付与される

Photoshop 5.0 : showpage が付与されない


### 【コメント】





フォルダにコメント（255 文字まで）を付加できます。

## フォルダの削除

1. 削除したいフォルダを選択します。



2.  アイコンをクリックします。




3. 削除確認のメッセージが表示されたら、[ OK ] をクリックします。

以上で、EPSON PS Tools のフォルダの削除は終了です。

## 操作方法

フォルダの追加登録で作成したフォルダに、ファイル(PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式)をドラッグ&ドロップします。EPSON PS Tools が指定されているプリンタへファイルを出力します。



### 対応ファイル形式


ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル (ASCII で記述されたファイルのみ)
EPS	Encapsulated PostScript ファイル (バイナリ形式には対応していません)
PDF	Portable Document Format ファイル (バージョン 1.4 まで対応)
TIFF	Tagged Image File Format ファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル

## その他の機能

### 〔送信〕ダイアログ

〔ツール〕メニューの〔送信〕を選択すると表示されます。

〔送信〕ダイアログでは、PostScript プリンタの PS3 ステータスシート印刷や PS3 フォントリスト印刷、PS 固有機能実行などを行うコマンドを PostScript プリンタに送信します。



機能	説明
PS3 ステータスシートの印刷	選択されているプリンタに PS3 ステータスシートを印刷するコマンドを送信します。
PS3 フォントリストの印刷	選択されているプリンタに PS3 フォントリストを印刷するコマンドを送信します。
ATCx On	ATCx 機能を On にします。
ATCx Off	ATCx 機能を Off にします。

#### ポイント

ATCx (Adobe Type Connection) は、指定された和文フォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷する機能です。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷すると、印刷速度が向上します。

### 〔ステータス〕ダイアログ

〔ウインドウ〕メニューの〔ステータスを表示〕を選択すると表示されます。

EPSON PS Tools でのステータスを表示します。



表示項目	内容
日時	処理日時を表示します。
フォルダ	ファイルをドロップされたフォルダを表示します。

ファイル	処理したファイル名を表示します。	
ステータス	以下のステータスを表示します。	
	処理待機中	処理待ち
	変換処理中	PS 変換処理中
	送信待機中	プリンタ転送待ち
	ファイル送信中	プリンタに転送中
	印刷完了	ファイル転送正常終了
	印刷に失敗しました	印刷失敗
	サポートされていないファイルフォーマットです	未対応のファイルフォーマット
	変換に失敗しました	PS 変換失敗
	ファイルのアクセス権がありません	ファイルへのアクセス権がないため処理できません

**改訂履歴**

---

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2004.05.12